

MANUAL DE MONTAGEM
ESTRUTURAS DE FIXAÇÃO
COMPLETO



**BEL
ENERGY**



BelEnergy

A SUA MELHOR ENERGIA

FIXAÇÃO: POSICIONAMENTO DOS SUPORTES

As hastes devem ser dispostas respeitando os distanciamento com base no modelo de perfil adquirido pelo usuário, medidas entre 2,16m a 2,70m. Para um melhor balanceamento das fixações, caso o modelo do perfil adquirido seja:

2,16m - O instalador deverá seguir o seguinte distanciamento:

- Recuar 300mm da borda do perfil, então posicionar a 1º haste;
 - Restarão 1,90m de perfil, onde o instalador realizará o balanceamento da 2º haste;
 - Repetir o 1º processo na borda oposta recuando também os 300 mm;
- OBS: O instalador deve atentar-se ao posicionamento das junções de perfil, as mesmas não devem se encontrar com as hastes.

2,36m - O instalador deverá seguir o seguinte distanciamento:

- Recuar 400 mm da borda do perfil então posicionar a 1ª haste;
 - Restarão 1,96mts de perfil, onde o instalador realizará o balanceamento da 2º haste;
 - Repetir o 1º processo na borda oposta recuando também os 400 mm;
- OBS: O instalador deve atentar-se ao posicionamento das junções de perfil, as mesmas não devem se encontrar com as hastes.

2,70m - O instalador deverá seguir o seguinte distanciamento:

- Recuar 450 mm da borda do perfil então posicionar a 1ª haste;
 - Restarão 2,25mts de perfil, onde o instalador realizará o balanceamento da 2º haste;
 - Repetir o 1º processo na borda oposta recuando também os 450 mm;
- OBS: O instalador deve atentar-se ao posicionamento das junções de perfil, as mesmas não devem se encontrar com as hastes.



Figura - Aplicações pé em "L" com haste solar